ヤマハアクセサリー取扱説明書

4KN-W0754-01	大型リアボックス	適 応 機 種 BA50（4KN）

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
　性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

〔構成部品〕

No.	品　　名	個数	備　　考
①	リアボックス	1	
②	交換用ボルト M6、M8	各4	
③	カラー	4	
④	スペーサ	4	
⑤	シート	1	

〔取付方法〕

1．リアカバー取付ボルト（4本）を取外します。
2．図のように各部品を取付けます。

アドバイス

②交換用ボルトにはM6、M8の2種類がセットされています。取付ける車に合わせて選択してください。

〔取扱方法〕

ボックスの開閉、施錠の仕方
•ボタンを押すとロックがはずれ、開くことができます。
•キーを差込み、右に回すと施錠します。

⚠警　告

- 最大積載量は20kgです。
- メインスタンドの操作時や車両移動時にボックスを持つと過大な力が加わりボックスを破損させますので、行わない様にしてください。
- 樹脂製品ですので盗難予防には限りがあります。貴重品を入れたままで車両から離れないでください。

⚠警　告　取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

②ボルト締付トルク	M6	8～12Nm (0.8~1.2kg・m)
	M8	18～28Nm (1.8~2.8kg・m)



◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500